



Weekendseng: VIGTIGT når sengen bruges!

Seng pakkes ud og bund planes.

Tag fat med begge hænder på den tykke del og vrid sidekanterne 180 gr. udad på alle 4 sider.

Det er vigtigt at siderne er i låst position!

Undgå at belaste siderne med unødig vægt!

Efter brug vrides sidekanterne 180 gr. indad foroven og seng foldes sammen ved at løfte i hanken i midten af bunden.

Spænd madras om sengen og pak i opbevaringspose.

Weekend bed: IMPORTANT when the bed is used!

Unpack the bed and make bottom plain.

Grasp with both hands on the thick part and twist side rails 180 dg. outward on all 4 sides.

It is important that the side rails are in the locked position!

Avoid overloading the side rails with unnecessary weight!

After use twist side edges 180 dg. inward at the top and bed folds by lifting the handle in the middle of the bottom.

Tighten the mattress on the bed and wrap in storage bag.